

236.5																		
		Art-Nr.	VA															
Sonnerie EFH																		
Sonnerie-Ltg	EFH 230V	• 132001	00															
Taster UP-Gong																		
MP NUP-Sonnerietaster Gr 1		132004	00															
GSA EFH																		
Inst Aussensprechstelle	EFH	• 132260	00															
1 Ruftaster Türlautsprecher																		
Zentrale, Türöffner (o Lief)																		
Inst Innensprechstelle		• 132261	00															
AP-Sprechstelle																		
UP-Sprechstelle		• 132262	00															
Video-GSA EFH																		
Inst Video-Aussensprechstelle	EFH	• 132270	00															
1 Ruftaster Türlautsprecher Farbkamera																		
Zentrale, Netzgerät																		
Türöffner (o Lief)																		
Inst Video-Innensprechstelle		• 132271	00															
AP-Sprechstelle Farbdisplay																		
UP-Sprechstelle		• 132272	00															
GSA MFH																		
Inst Aussensprechstelle	MFH	• 132280	00															
Türlautsprecher																		
Zentrale, Türöffner (o Lief)																		
Inst Innensprechstelle		• 132281	00															
AP-Sprechstelle																		
Anteil Steigzone, Anteil Ruftaster																		
Etagentaster																		
UP-Sprechstelle		• 132282	00															
Inst weit Innensprechstelle		• 132283	00															
AP-Sprechstelle																		
UP-Sprechstelle		• 132284	00															
Video-GSA MFH																		
Inst Video-Aussensprechstelle	MFH	• 132290	00															
Türlautsprecher Farbkamera																		
Zentrale, Netzgerät																		
Türöffner (o Lief)																		
Inst Video-Innensprechstelle		• 132291	00															
AP-Sprechstelle Farbdisplay																		
Anteil Steigzone, Anteil Ruftaster																		
Etagentaster																		
UP-Sprechstelle		• 132292	00															
Inst weit Video-Innensprechstelle		• 132293	00															
AP-Sprechstelle Farbdisplay																		
UP-Sprechstelle		• 132294	00															